Reparaturanleitung

für absenkende Flügel

Austausch der Stellschraube am Eckband durch selbstsichernde Reparaturschraube (626864):



1. Fenster schließen.

2. Stellschraube demontieren:
Stellschraube bei geschlossenem Fenster herausdrehen.



3. Reparaturschraube montieren:
Selbstsichernde Reparaturschraube einschrauben.



4. Flügelhöhe einstellen:
Reparaturschraube so weit eindrehen, bis der Flügel wieder frei drehbar ist (Falzluft waagrecht 12 mm).

Repair instructions

for sagging sashes

Replacement of the adjusting screw by a self-locking repair screw (626864) at the corner hinge:



1. Close the window.

2. Remove the adjusting screw:

Unscrew the adjusting screw with the window closed.



3. Install the repair screw:

Screw in the self-locking repair screw.



4. Adjust the sash height:

Screw in the repair screw until the sash can be rotated freely (horizontal clearance 12 mm).